

**Referentie:** A&D-Q&A-HMI-NS-002 Aantal alarmen in NS

**Onderwerp:** Hoeveel alarmen kan ik kwijt in de NS?

**Laatste revisie:** JMJVD 21-1-2008

**Producten:** NS

Dit is afhankelijk van het systeem versie nummer van de NS terminal.

Systeem versie 4: max. 500 alarmen  
Systeem versie 5: max. 1000 alarmen  
Systeem versie 6: max. 5000 alarmen